

ПРЕМЬЕРА

Н А С Т О Я Щ И Й З В У К

Обновленное ПО (прошивка) **V1.08** для CD-проигрывателя PREMIERA C1 PRO



Новое в прошивке V1.08

Устранена ошибка в управлении CD и USB-A при использовании пульта ДУ

Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA C1 PRO

Чтобы обновить прошивку CD-проигрывателя, необходимо:

1. Скачать на сайте [premiera-av.ru](https://premiera-av.ru/docs) в разделе «Поддержка» <https://premiera-av.ru/docs> актуальную версию обновления (файл) на ваш компьютер
2. Скаченную версию необходимо разархивировать! Появится файл с расширением **.mva**
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на лицевой панели **PREMIERA C1 PRO**, войти в раздел меню UPGRADE, выбрать MCU Upgrade и подтвердить операцию. Подсветка всех кнопок замигает, на дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, "Update Success". Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню SYSTEM INFO в строке MCU Version.

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>